

# Advance Concrete 2011 SP1 Hotfix




[www.graitec.com](http://www.graitec.com)

## Probleme rezolvate în Hotfix "Export în format DWG" Advance Concrete 2011 SP1

### Export în format DWG

- [31756] Fișierele care conțin Setările Proiectului (fișiere ACPRJ) salvate în Advance Concrete 2011 pot fi încărcate cu succes.
- [31704 - suport 5564] Eroarea ce apărea la exportul în format DWG a fost remediată.
- [31767 - suport 5566] Setările "Gestionarului de afișare a straturilor" sunt salvate și luate în considerare după exportul desenului în format DWG.
- [31783 - suport 5567] Într-un caz particular, problema exportului stratului standard a fost rezolvată.
- [31735] Export în format DWG: O nouă opțiune, ce permite controlul explodării cotelor, este disponibilă în fereastra Preferințe Proiect, pagina **Salvare**.



- [31801] După explodare, textul cotelor asociative nu mai este mutat în afara liniei de cotă.
- [31808] Indicatorul este exportat complet, chiar și atunci când conține elemente asociate cu straturi diferite de stratul "0".
- [31821] La exportul în format DWG, textul cotelor de nivel rămâne pe același strat pe care a fost creat.
- [31832, 31841] Toate straturile sunt active în desenul care a fost exportat.

### Alte defecte rezolvate

- [31741] Cotele orizontale și verticale din detaliile de bare au fost corectate.
- [31792, 31818] Lungimile segmentelor detaliilor de bară sunt afișate corect.
- [31785] Problema de afișare a barelor de tip U cu cârlige a fost rezolvată.
- [31797] Într-un plan de armare care are activată opțiunea **3D Power**, secțiunile create ulterior pe planșa pot fi șterse.