

Advance Steel 2009 / SP3



Dokument opisuje funkcje oraz usprawnienia, jakie zawiera **Service Pack 3** dla programu **Advance Steel 2009**.

MODEL

- Punkty lokalizacji działają właściwie dla brył kolizji.
- Strzałka pokazuje właściwe bryły kolizji.
- Można filtrować kraty pomostowe z różnymi łącznikami.
- Kopiowanie połączeń z częściami specjalnymi zachowuje właściwości połączenia.
- Można tworzyć profile użytkownika w jednostkach angielskich.

POŁĄCZENIA

- Narożna blacha podstawy: Kotwy Hilti zmieniają położenie stosownie do ustawień.
- Profile WARD są dostępne w makrach dla ryglówki.
- Prawidłowe wyświetlanie wszystkich zestawów śrub.

RYSUNKI

- Usunięto problem z obróbką krat pomostowych powodującą problem przy tworzeniu rysunków.
- Kraty pomostowe są zawsze pokazywane na rysunkach poglądowych.
- Podwójne kliknięcie w tytuł detalu nie powoduje błędu.
- Osie śrub są właściwie wyświetlane po aktualizacji rysunków poglądowych.
- Wartości wymiarów są standardowo położone po prawidłowej stronie łańcucha wymiarowego.
- Możemy tworzyć rozwinięcia dla wszystkich poręczy.

PLIKI NC

- Listy DStV zawierają tylko jeden wiersz dla jednego numeru elementu wysyłkowego.

IMPORT/EKSPORT

- Naprawiono problem powstający podczas importu przez format SDDP.